

Product data sheet

Diepgrund LF

5 L

ART.-NR.



Stand: 01.08.2026 | 16:47



Aanwijzing	Diepgrund LF 5 L
Beschrijving	PROTEKTOR Diepgrund LF is een kleurloze, ongepigmenteerde speciale grondlaag met een hoog penetratievermogen. Het product is emissiearm en oplosmiddelvrij, diffusieopen, zeer alkalibestendig, hydrofoberend en gebruiksklaar.
Productassortiment	Binnenpleister Vochtige ruimtes Interieurafwerking Buitenpleister
Product categorie	Chemische producten voor de bouw
Herziening	Afhankelijk van de ondergrond ca. 100 - 250 ml/m ² .
Toepassingen	Voor het verstevigen van oppervlakkig zandige of kalkachtige ondergronden zoals betonoppervlakken, pleisters en plamuur, gipsplaten of oude verf, evenals voor het egaliseren van ondergronden met verschillende absorptieniveaus. PROTEKTOR-Tiefengrund LF kan binnen en buiten worden gebruikt.
Materiële basis	1,01 g/cm ³
Dichtheid	1,01 g/cm ³
Ondergronds	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig en zuigend zijn en vrij van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosiebevorderende componenten of andere tussenlagen die de hechting verstoren. Controleer bestaande coatings op draagvermogen en hechting. Verwijder eventuele coatings die niet intact of ongeschikt zijn. Scheuren moeten worden gerepareerd, losse oude verf moet worden verwijderd en losse delen van het pleisterwerk moeten vooraf volledig worden afgeschraapt of gerepareerd. De voorschriften van VOB, deel C, DIN 18363 zijn van toepassing.
Processing	PROTEKTOR-Tiefengrund LF onverdund aanbrengen. Aanbrengen met een kwast, kwast of oppervlakteborstel tot het oppervlak volledig verzadigd is. Applicatie met airless apparaten of andere geschikte spuitapparaten is mogelijk. Aanbevelingen voor airless applicatie: Spuithoek: 20-50° Mondstuk: 0,015" Spuitdruk: 60 bar In de regel is een eenmalige primer met PROTEKTOR-Tiefengrund LF voldoende. Voor zeer zuigende ondergronden kan een tweede laag aanbevolen worden.
Verbruik	Ca. 100 - 250 ml/m ² afhankelijk van de ondergrond.
Gereedschap reinigen	Gereedschappen zoals borstels, plafondborstels etc. dienen na gebruik direct met water gereinigd te worden, anders blijven ze plakken.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften. Alleen lege containers voor recycling. AVV afvalcodenr. 080112.
Werktemperatuur	150 - 200 ml/m ²
Opslagruimte	Acrylharshydrosol (ultrafijn)
Beschikking	Kleurloos.

Product data sheet

Diepgrund LF

5 L

ART.-NR.



Verklaring van ingrediënten	Acrylharshydrosol, water, additieven. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
Verdere technische kenmerken	Informatie over de VOS-richtlijn: EU-grenswaarde voor het product (cat. A/h): 30 g/l (2010) Dit product bevat < 1 g/l VOC. Productcode volgens GISBAU (GISCODE): Grondverven, gepigmenteerd, verdunbaar met water Productcode: BSW 20
Veiligheidsaanbevelingen	Ook bij de verwerking van laagverontreinigende primers moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Wij adviseren om spuitnevel niet in te ademen. Houd het product buiten het bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het niet in de riolering, waterwegen of bodem terechtkomt. Neem de informatie in het veiligheidsinformatieblad in acht!
douanetariefnummer	32091000
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk in volledige pallets.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Verpakkingseenheid
115444	0,00	1 STUK / 96 BUS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!